




Wacaco Exagrind


Lietošanas instrukcija

Apraksts



Norādījumi


1. Noņemiet rokturi no tā pārnēsāšanas pozīcijas.
2. Ievietojiet dzirnaviņu kamerā ne vairāk kā 20 g kafijas pupiņu.
3. Piestipriniet roktura vāka pusi pie dzirnaviņām.



4. Atskrūvējiet trauku.

5. Turiet rokturi, lai tas negrieztos, vienlaikus griežot regulēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā līdz visciešākajai pozīcijai (sākumpunktam).


6. No sākuma punkta vienkārši pagrieziet regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz vēlamajam maluma iestatījumam. Lai iegūtu ieteikumus par ideālo maluma iestatījumu, skatiet brūvēšanas metožu tabulu.



7. Aizskrūvējiet trauku atpakaļ.

8. Turiet galveno korpusu vienā rokā un ar otru roku pagriežiet rokturi pulksteņrādītāja virzienā, līdz visas pupiņas ir samaltas.

9. Kad esat pabeidzis, atskrūvējiet trauku un izlejiet malto gaļu.



Piezīme

- Katrs pilns regulēšanas pogas apgrieziens palielina urbju atstarpi par 1 mm.
- Vienā pagriezienā ir 30 klikšķi. Tādēļ katrs klikšķis pielāgo urbju atstarpi par 33 mikroniem (0,033 mm).
- Pagriežiet regulēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai iegūtu smalkāku malumu, un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai iegūtu rupjāku malumu.

BRĪDINĀJUMS!

- Urbjus var izjaukt, pārmērīgi griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- Pirms maluma rupjības regulēšanas uzlieciet vāku.
- Glabājiet smalcinātāju sausā vietā.
- Pārliecinieties, ka dzirnaviņas nekad netiek mazgātas vai tīrītas ar ūdeni.


UZMANĪBU!

- Nemēģiniet malt kafijas pupiņas ar smalkāko 0–6 klikšķiem, lai nodrošinātu asmeņu asumu ilgstošu saglabāšanu.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai kafijas pupiņu lietošanai. Nemaliet citus materiālus.
- Esiet uzmanīgi ar asiem metāla asmeņiem. Šī nav rotallietā. Sargājiet dzirnaviņas bērniem nepieejamā vietā.

Alus darīšanas metožu tabula

- ESPRESSO 10–20 klikšķi no sākuma punkta.
- FILTERKAFIJA 20–26 klikšķus no sākuma punkta.
- IELIET PĀRI 34–42 klikšķu attālumā no sākuma punkta.
- FRANČU SPIEDE 42–46 klikšķi no sākuma punkta.

Wacaco produkti



Picopresso - 13-15 klikšķi no sākuma punkta.

Nanopresso - 16-18 klikšķi no sākuma punkta.

Barista komplekts — 22–24 klikšķi no sākuma punkta.

Minipresso - 18-20 klikšķi no sākuma punkta.

Cuppamoka — 36–38 klikšķi no sākuma punkta.

Pipamoka - 36-38 klikšķi no sākuma punkta.

Paredzētais lietojums

Exagrind ir paredzēts personīgai lietošanai. Tas nav piemērots komerciālai, profesionālai, kolektīvai vai rūpnieciskai lietošanai. Exagrind lietošana jebkādā citā veidā, kā norādīts šeit, var anulēt garantiju. Wacaco Company Limited nebūs atbildīga par traumām vai bojājumiem, kas radušies Exagrind nepareizas lietošanas rezultātā.

Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

Pārdevējs un importētājs: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

