



**WACACO**

# **Digitālie svāri Wacaco Exagram**

Lietošanas instrukcija

## Ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga atrodas ierīces apakšā. Lai ieslēgtu/izslēgtu, turiet pogu nospiestu 1 sekundi.

## Svēršana

Novietojiet sveramo objektu svēršanas platformas centrā. Pirms svēršanas pārliedzieties, vai displejā ir redzams 0,00 g (ja nepieciešams, izmantojiet taras funkciju). Sveramā objekta maksimālais svars ir 2000 g.

## Mērvienības maiņa

Divreiz nospiediet pogu "taimeris", lai mainītu mērvienību, svāri apstiprinās šo darbību ar pīkstienu.

## Taras funkcija

Piemēram, ja sverat kafiju portafiltrā, vispirms novietojiet pašu Portafilter uz svēršanas platformas. Nospiediet taras pogu, lai nolāsītu Portafilter vērtību. Pēc tam ielejiet kafiju un izmēriet tās svaru kā parasti.

## Hronometrs

Nospiediet pogu "taimeris", lai palaistu hronometru. Nospiediet to vēlreiz, lai apturētu hronometru. Lai atiestatītu hronometru, divas sekundes turiet nospiestu pogu "taimeris".

## Brīdinājums

- Šis ir precīzijas instruments. Rīkojieties ar to uzmanīgi, lai izvairītos no dekalibrēšanas.
- Nelietot mitrā vai slapjā vidē.
- Pārliedzieties, ka šķidrums neizlīst ārpus silikona paliktņa.
- Nesveriet priekšmetus, kas smagāki par 2 kg (2000 g), jo tas var sabojāt svarus.
- Izmantojiet tikai pilnībā uzlādētas baterijas. Izlādētas baterijas var parādīt nepareizas svara vērtības.
- Ja produkts netiks lietots ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
- Uzglabājot produktu, nelieciet uz svāriem nekādus priekšmetus, vēlams, pievienotajā kastē.
- Nepakļaujiet produktu starojuma karstumam.
- Sverot, novietojiet produktu uz līdzenas virsmas.

## Atkritumu utilizācija

Nododiet ierīci piemērotā elektrisko atkritumu savākšanas punktā.

## Drošība

Produkts atbilst CE un FC drošības standartiem

## **Garantija un produkta lietošanas veids**

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

**Pārdevējs un importētājs:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

