



**Tīrīšanas komplekts  
EKO CLEAN kafijas  
automātiem ar  
uzpildāmām kapsulām**

Lietošanas instrukcija

Komplektā ietilpst:

- URNEX Cafiza 2 tīrīšanas pulveris
- Atkaļķotājs
- Manuāli
- Plastmasas kausiņa

## Norādījumi:

### Vispārīga informācija:

- Vienmēr ievērojiet savas kafijas automāta instrukcijas.
- Ja precīza tīrīšanas metode nav norādīta, ievērojiet tālāk norādītās procedūras.

### I. Kafijas atlikumu tīrīšana ar URNEX Cafiza 2

1. Pievienojiet ½ mērkarotes (aptuveni 5 g) tīrīšanas pulvera atkārtoti uzpildāmā kapsulā.
2. Aizveriet kapsulu saskaņā ar instrukcijām un ievietojiet to ierīcē.
3. Iestatiet kafijas automātu brūvēšanas režīmā (karstā ūdens pagatavošana) un izlejiet aptuveni 0,5 l ūdens (vai pusi no tvertnes).
4. Pievienojiet 1 pilnu mērkaroti (aptuveni 10 g) tīrīšanas pulvera 1 l ūdens traukā.
5. Ievietojiet traukā visus tīrāmos priekšmetus (uzpildāmās kapsulas, režģi utt.).
6. Pēc izvēles daļu šī šķīduma var ieliet ierīces atkritumu tvertnē.
7. Atstājiet šķīdumu iedarboties 10 minūtes.
8. Izmetiet šķīdumu un rūpīgi noskalojiet visus priekšmetus ar tīru ūdeni.
9. Ja neplānojat veikt atkaļķošanu, rūpīgi noskalojiet kafijas automātu ar tīru ūdeni, kā aprakstīts II procedūrā, bet bez atkaļķošanas pulvera.

### II. Atkaļķošana un pēdējā skalošana

1. Izšķīdiniet atkaļķošanas pulveri **0,5 l ūdens** . Ielejiet ūdens tvertnē.
2. Izlejiet visu šķīdumu caur kafijas automātu.
  - **Nespresso:** Aizveriet kameru bez kapsulas.
  - **Dolce Gusto:** Ievietojiet tukšu, atkārtoti uzpildāmu kapsulu.
3. Ļaujiet visam šķīdumam izplūst cauri sistēmai.
4. Piepildiet tvertni ar **tīru ūdeni** . Izlaidiet to pilnībā.
5. Atkārtojiet 4. soli vēl vienu reizi.
6. Pēc tīrīšanas izmetiet **pirmo pagatavoto kafiju** . Dzeriet tikai no **otrās brūvējuma** .

### Drošības informācija par tīrīšanas pulvera URNEX Cafiza 2 lietošanu:

Sargāt no bērniem. Kairina ādu. Izraisa spēcīgu acu kairinājumu. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt.

**JA NOKĻŪST ACĪS:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās valkājat un tas ir iespējams. Turpināt skalot. Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt medicīnisku palīdzību/aprūpi.

**JA NOKĻŪST SASKARĒ AR ĀDU:** Nomazgāt ar atbilstošu ziepju un ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums: meklēt medicīnisku palīdzību/aprūpi.

## Garantija un produkta lietošanas veids

Produktiem tiek nodrošināts standarta likumā noteiktais garantijas termiņš. Šī garantija nav nododama tālāk, un finansiāla kompensācija skaidrā naudā nav iespējama. Garantija neattiecas uz produktiem, kas izmantoti citādi, nekā norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Garantija neattiecas arī uz:

- Bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, kopšanas nolaidības vai jebkādas citas izmantošanas rezultātā mērķiem, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā.
- Ārējā izskata bojājumiem, bojājumiem, ko izraisījusi korozija vai pakāpenisks nolietojums.

Jebkāda neautorizētu personu iejaukšanās vai remonts izraisa produkta garantijas anulēšanu.

**Pārdevējs un importētājs:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

